



# Instructions de commande pour l'interface LAN de système réglage du Thermo-Star

- Situation mars 2010 -



Thermo-Star GmbH Krantzstr. 7 / Gebäude 37 D 52070 Aachen

+49 241 60845-0 www.thermo-star.de

➡ +49 241 60845-100
➢ info@thermo-star.de





## Inhaltsverzeichnis

1	GENERALITES	3
2	PREPARATIFS	3
3	MODIFICATIONS DES PARAMETRES LAN	4





#### 1 Généralités

Propriétés de l'interface :

- TCP Modbus
- Mode semi-duplex
- 10/100 TX
- Auto-MDI/MDI-X

Un câble LAN conventionnel suffit pour relier un système réglage à un PC ou à un réseau (recommandation : Cat5.e ou supérieur). L'occupation du câble ne revêt pas d'importance.

Les réglages standard à l'état de la livraison sont les suivants:

- Adresse IP : 192.168.222.222
- Gateway standard : 192.168.222.222
- Masque sous-réseau : 255.255.000.000

Ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment. La façon de procéder nécessaire à cette fin est décrite dans les présentes instructions.

#### Attention : Les modifications apportées à ces paramètres doivent être notifiées durablement à proximité du raccord car une perte de ces paramètres est liée à des travaux considérables et seul un technicien de service peut y remédier.

#### 2 Préparatifs

Un PC/Notebook équipé de Windows<sup>®</sup> avec un raccord LAN et un câble de réseau est nécessaire pour modifier ces paramètres.

Reliez le système réglage avec le PC / Notebook et modifiez provisoirement les paramètres LAN du PC / Notebook de manière à permettre une liaison entre les deux appareils.

Exemple :

Adresse IP :	192.168.222.100
Masque sous-réseau :	255.255.000.000

Testez maintenant si les paramètres choisis fonctionnent en cliquant sur **START** puis sur **EXECUTER**; dans la case d'entrée, tapez **cmd** et **Enter** et saisissez ce qui suit dans la fenêtre de demande d'entrée:

ping 192.168.222.222 Enter.

Si la liaison fonctionne, continuez avec le point 3; dans le cas contraire, contrôlez les paramètres du PC ainsi que le câble utilisé et essayez à nouveau.





### 3 Modifications des paramètres LAN



Tapez l'ordre suivant

telnet 192.168.222.222

et appuyez ensuite sur *ENTER*.

Tetnet 192.168.222.222	- 🗆 ×
Telemecanique 499 TWD 01 100 Configuration and Diagnostics (c) 2004 Schneider Automation Inc Kernel Revision VI.6 Exec Version VI.6 Press «Enter» to go to into Setup Mode, Control-d to Quit	
	-

Appuyez sur la touche *ENTER* pour accéder au Setup.





Telnet 192.168.222.222	- 🗆 🗙
Telemecanique 499 TwD 01 100 Configuration and Diagnostics (c) 2004 Schneider Automation Inc	•
1) IP/Ethernet Settings IP Source: STORED IP Address: 192.168.222.222 Default Gateway: 192.168.222.222 Netmask: 255.255.0.0 Ethernet Frame Type: ETHERNET11	-
2) Serial Configuration Baud Rate: 19200 Data Bits: 8 Parity: NONE Stop Bits: 1 Protocol: RTU	
3) Gateway Configuration Slave Address Source: UNIT_ID Slave Address: 20 Gateway Mode: SLAVE MB Broadcasts: DISABLED	
4) Security Configuration	
5) Ethernet Statistics	
6) Serial Statistics	
Commands: D)efault settings, S)ave, F)irmware Upgrade, Q)uit without save Select Command or Parameter(16) to change: II_	
	<u>.</u>

Tapez un **1** et appuyez sur **ENTER**.

Remarque : Vos entrées sont affichées en double dans les pages suivantes. Cela ne doit toutefois pas vous déranger.

I Telnet 192.168.222.222	_ 🗆 ×
Telemecanique 499 TWD 01 100 Configuration and Diagnostics (c) 2004 Schneider Automation Inc	-
1)IP Source: STORED	
2)IP Address: 192.168.222.222 3)Default Gateway: 192.168.222.222 4)Netmask: 255.255.0.0 5)Ethernet Frame Type: ETHERNET2	
Commands: R)eturn to Main Menu Select Command or Parameter(14) to change: 22	
	-
4	1

Tapez le chiffre correspondant au paramètre que vous souhaitez modifier puis appuyez sur *ENTER*.

Attention! Les paramètres 1) et 5) ne doivent pas être modifiés!





Telnet 192.168.222.222	_ 🗆 🗙
Telemecanique 499 TWD 01 100 Configuration and Diagnostics (c) 2004 Schneider Automation Inc	*
IP/Ethernet Settings	
1) IP Source: STORED 2) IP Address: 192.168.222.222 3) Default Gateway: 192.168.222.222 4) Netmask: 255.255.0.0 5) Ethernet Frame Type: ETHERNET2	-
Commands: R)eturn to Main Menu Select Command or Parameter(14) to change: 22	
Current IP Address: 192.168.222.222 Enter the new IP Address: 11992211668800112233_	
	•
[*]	<u>.</u>

Modifiez le paramètre choisi comme vous le souhaitez puis appuyez sur *ENTER*.

Telnet 192.168.222.222	_ 🗆 ×
Telemecanique 499 TWD 01 100 Configuration and Diagnostics (c) 2004 Schneider Automation Inc IP/Ethernet Settings	•
1)IP Source: STORED 2)IP Address: 192.168.0.123 3)Default Gateway: 192.168.222.222 4)Netmask: 255.255.0.0 5)Ethernet Frame Type: ETHERNET2	_
Commands: R)eturn to Main Menu Select Command or Parameter(15) to change: RR	
	*
	•

Après avoir procédé à toutes les modifications souhaitées, tapez un *R* majuscule pour « Return » et appuyez sur *ENTER*.







Tapez maintenant un **S** majuscule pour « Save » dans la fenêtre qui est maintenant complètement vide puis appuyez sur **ENTER**.

- 🗆 ×
-
XEXRX

Un mot de passe vous est maintenant demandé pour que les modifications soient reprises de manière durable. Tapez *USERUSER* puis appuyez sur *ENTER*.

Remarque : Vos entrées sont affichées en double (une fois de façon apparente, une fois de façon cachée par un X comme substitut). Cela ne doit toutefois pas vous déranger.







#### Le module LAN procède à un nouveau démarrage pour reprendre les modifications effectuées. Veuillez attendre une demi-minute et appuyez ensuite sur *ENTER*.



Réglez les paramètres LAN de votre PC à nouveau sur les valeurs initiales et intégrez le cas échéant le PC et le four à votre réseau existant. Testez maintenant les nouveaux paramètres une dernière fois en pinguant la nouvelle adresse.

Regardez au chapitre 2.







L'écran à gauche montre dans la moitié supérieure un résultat ping négatif possible. Les paramètres ne sont pas corrects.

Un résultat ping positif est représenté dans la moitié inférieure. Tous les paramètres ont été fructueux.

N'oubliez pas de mentionner les paramètres modifiés sur le système réglage à proximité du raccord!!!